

Der richtige Umgang mit Spültechnik



**Speisereste gehören
nicht in die Maschine
sondern in die Mülltonne.**

Wassertemperatur < 40°C



Bitte So nicht!

**regelmäßiger
Wasserwechsel -
Maschine ausspülen
nicht vergessen**



**Band/Maschine
immer vollständig
bestücken - nicht zu
große Lücken lassen
- immer den richtigen
Korb benutzen**



**nach jedem
Wasserwechsel
Siebe/Filter/Elektrode
reinigen**



**Temperaturen
einhalten!**

**Waschtemperatur:
58-60°C**

**Nachspülung:
Geschirr 80-83°C
Gläser 62-65°C**



**einmal täglich
Spülarme und Düsen
prüfen/reinigen**



**Bestückung
(Unreiner Bereich)
und Entnahme
(Reiner Bereich)
sind strikt zu
trennen**



**einmal täglich
Reiniger und
Klarspülvorräte
prüfen**



**Geschirr und Gläser
nicht nachpolieren**



**regelmäßig die
Maschine innen und
außen intensiv reini-
gen und pflegen**



**einmal täglich die
Wasserqualität
prüfen (Funktion der
Osmoseanlage/
Wasserenthärtung) -
Maschine regelmäßig
entkalken**



**Bandgeschwindigkeit
ca. 1 m pro Minute -
keinesfalls schneller**



**Nach dem Gebrauch
Hauptschalter auf
AUS und Türen
öffnen**